

V-C是公模通用说明书

一个格子尺寸10.5x5.5

英语和二维码引导语在正反面

### V-C Smart Watch EN Quick Guide To Use

Download and install the APP  
Connecting the watch  
Click on your device in the scanned devices list  
Binding completed

### Watch charging and activation

#### Watch charging instructions

#### Watch Features

- Wireless Call
- Message Reminder
- Sports Mode
- Exercise Record
- Pedometer
- Sleep Monitor

### Remote Shutter

### Music Players

### Find Mobile Phone

### Weather

### Stop Watch

### Alarm

### Sedentary Reminder

### Always on Display

### Watch Face Style

### About

### Brightness

### Settings

### Language

### Why the watch can't receive push notifications?

1. Make sure the message push/on/off is turned on in your mobile phone settings.

2. Make sure the message can be displayed in the notification bar of your phone. The device information depends on whether the notification can be read in the notification bar of the phone. If there are no notifications on the phone, the device will not be able to receive push messages. You need to find the notification settings in your phone to turn on/off the multimedia message setting.

3. Turn on the accessibility settings of your device. You will need to find the accessibility settings in your phone settings and turn on the accessibility settings for your device.

4. Make sure the message push/on/off is turned on for your phone. 2. Make sure the message can be displayed in the notification bar of your phone. You need to find the notification setting in your phone and turn on/off the multimedia message alert.

**Warning:** Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential area. This device does not generate and can only receive radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Important:** Change or modifications not expressly approved by the manufacturer may void the warranty for this equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable operating mode without restriction.

### V-C Intelligente Uhr DE Kurzanleitung zur Verwendung

#### Herunterladen der APP

#### Herunterladen und Installieren der APP

#### Anschließen der Uhr

#### Gehen Sie zu "Gerät", klicken Sie auf "Gerät hinzufügen".

#### Klicken Sie auf Ihr Gerät in der Liste der gescannten Geräte

#### Bindung abgebrochen

### Aufladen und Aktivieren der Uhr

### Bedienungsanleitung ansehen

### Funktionen ansehen

- Drahtloser Anruf
- Nachrichtenerinnerung
- Sportmodus
- Trainingsaufzeichnung
- Schrittzähler
- Schlafmonitor

### Funktionen ansehen

- Drahtloser Anruf
- Nachrichtenerinnerung
- Sportmodus
- Trainingsaufzeichnung
- Schrittzähler
- Schlafmonitor

### Warum kann die Uhr keine Push-Benachrichtigungen empfangen?

#### Warnung:

#### Wichtig:

#### Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung:

### V-C Montre intelligente FR Guide d'utilisation rapide

#### Téléchargement de l'APP

#### Connexion de la montre

#### Allez dans "Device", cliquez sur "Add Device".

#### Connexion terminée

### Chargement et activation de la montre

#### Mode d'emploi de la montre

#### Caractéristiques de la montre

- Appel sans fil
- RAPPEL de message
- Mode Sport
- Registre d'exercice
- Pedomètre
- Moniteur de sommeil

### Obtenteur à distance

### Lecteurs de musique

### Trouver un téléphone portable

### Météo

### Chronomètre

### Alarme

### RAPPEL de sédentisme

### Toujours affiché

### Style de cadran de montre

### Information

### Luminosité

### Paramètres

### Langue

### Pourquoi la montre ne peut-elle pas recevoir des notifications push?

1. Assurez-vous que l'option push on/off des messages est activée sur votre téléphone portable.

2. Assurez-vous que le message peut être affiché dans la barre de notification de votre téléphone. Les informations des APPARÉILS dépendent de la possibilité de lire les informations dans la barre de notification de votre téléphone.

3. Assurez-vous que votre téléphone portable ne bloque pas la réception de notifications push. Vous devez trouver les paramètres de notification dans votre téléphone pour activer/désactiver les alertes de messages multimédias.

4. activez les paramètres d'accessibilité de votre APPAREIL. Vous devez trouver les paramètres d'accessibilité dans les paramètres de votre téléphone et activer les paramètres d'accessibilité de votre APPAREIL.

5. Réglez les paramètres de votre APPAREIL.

6. Assurez-vous que le message peut être affiché dans la barre de notification de votre téléphone. Vous devez trouver les paramètres de notification dans votre téléphone et activer/désactiver l'alerte de message (multimédia).

**Attention:** Note: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de Classe B. Ce matériel est conçu pour fournir une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, si n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans votre installation. Si votre équipement perturbe la réception d'un appareil ou d'un service de communication par radio, vous êtes encouragés de tenter de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures ci-dessous:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et l'équipement qui subit des interférences.
- Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

Important: Tout changement ou modification non expressément approuvée par le fabricant peut annuler la garantie de l'utilisateur ou faire perdre la conformité de l'équipement.

L'APPAREIL a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. L'APPAREIL peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

### V-C Reloj inteligente ES Guía rápida de uso

#### Descargar la APP

#### Conectar el reloj

#### Vaya a "Dispositivo" y haga clic en "Añadir dispositivo".

#### Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneados

#### Conexión completada

### Carga y activación del reloj

#### Características del reloj

- Llamada inalámbrica
- Recordatorio de mensaje
- Modo deportivo
- Registro de ejercicios
- Podómetro
- Monitor de sueño

### Obtenteur remoto

### Reproducteurs de musique

### Rechercher un téléphone mobile

### Météo

### Cronomètre

### Alarme

### Recordatorio de sedentismo

### Siempre en exhibición

### Estilo de la esfera del reloj

### Información

### Brillo

### Ajustes

### Idioma

### ¿Por qué el reloj no puede recibir notificaciones push?

Ajustes del teléfono.

1. Asegúrese de que la activación/desactivación de push de mensajes de notificación esté activada en el teléfono móvil.

2. Asegúrese de que el mensaje se puede mostrar en la barra de notificaciones de su teléfono. La información del dispositivo depende de la información se puede leer en la barra de notificaciones de su teléfono. Si no hay notificaciones en el teléfono, el dispositivo no podrá recibir mensajes de notificación.

3. Asegúrese de que el mensaje de notificación se puede leer en la barra de notificaciones de su teléfono. La información del dispositivo depende de la información se puede leer en la barra de notificaciones de su teléfono. Si no hay notificaciones en el teléfono, el dispositivo no podrá recibir mensajes de notificación.

4. activez los parámetros de accesibilidad de su dispositivo. Debe encontrar los parámetros de accesibilidad en los ajustes de su teléfono y activar los parámetros de accesibilidad de su dispositivo.

5. Configure los parámetros de su dispositivo.

**Advertencia:** Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B. de conformidad con el artículo 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

**Importante:** Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por el fabricante pueden anular la garantía de este usuario para el equipo.

### V-C Orologio intelligente Ita Guida rapida all'uso

#### Scaricare l'APP

#### Collegamento dell'orologio

#### Andare a "Dispositivo", fare clic su "Aggiungi dispositivo".

#### Fare clic sul dispositivo nell'elenco dei dispositivi scansionati.

#### Connessione completata

### Ricarica e attivazione dell'orologio

#### Guarda le istruzioni per l'uso

#### Caratteristiche dell'orologio

- Chiamata senza fili
- Promemoria messaggi
- Modalità Sport
- Registro degli esercizi
- Pedometer
- Monitor del sonno

### Obtenteur remoto

### Lettori musicali

### Trova telefono cellulare

### Tempo atmosferico

### Cronometro

### Alarme

### Promemoria sedentaria

### Sempre in mostra

### Stile del quadrante dell'orologio

### Info

### Luminosità

### Impostazioni

### Lingua

### Perché l'orologio non può ricevere notifiche push?

1. Assicurarsi che il messaggio push/on/off sia attivato per il telefono cellulare.

2. Assicurarsi che il messaggio possa essere visualizzato nella barra delle notifiche del telefono. Le informazioni sulle APPARATELLI dipendono dalla possibilità di leggere le informazioni nella barra delle notifiche del telefono.

3. Assicurarsi che il telefono non blocchi la ricezione di notifiche push. È necessario trovare le impostazioni di notifica del telefono.

4. Attivare le impostazioni di accessibilità del dispositivo. (È necessario trovare le impostazioni di accessibilità nelle impostazioni del telefono e attivare le impostazioni di accessibilità per il dispositivo).

5. Configurare i parametri del dispositivo.

**Avvertenza:** Nota: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B. Questo materiale è progettato per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione domestica. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato correttamente secondo le istruzioni, può causare interferenze nocive alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non è possibile garantire che non verificherà interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio interferisce con la ricezione di un apparecchiatura o di un servizio di comunicazione per radio, ti consigliamo di tentare di correggere le interferenze con uno o più dei seguenti provvedimenti:

- Reorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchio e l'apparecchio che riceve.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui l'apparecchio ricevente.

**Importante:** Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore possono annullare la garanzia dell'utente.

Questo dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato senza limitazioni in condizioni di esposizione portatile.

### V-C Smart ur til brug Hurtig guide til brug

#### Download af APP

#### Download og installér APP

#### Tilslutning af uret

#### Gå til "Enhed", klik på "Tilføj enhed"

#### Klik på din enhed på listen over scannede enheder

#### Findbroskningen er gennemført

### Opnåling og aktivering af uret

#### Brug brugsanvisningen

#### Urfunktioner

- Trådløs opkald
- Beskedpåmindelse
- Sportstilstand
- Træningsjournal
- Skrifttæller
- Sæmmonitor

### Fjernbetjent lukker

### Musikspilker

### Find mobiltelefon

### Vejr

### Stopur

### Alarm

### Sillidelseindstillende

### Altid på skærmen

### Urskævt

### Om

### Lysstyrke

### Indstillinger

### Sprog

### Hvorfor kan uret ikke modtage push-meddelelser?

- telefonens indstillinger.

1. Sørg for, at push-beskeder er slået til/frå på din mobiltelefon. Eenhedsoplysninger afhænger af, om oplysningerne kan læses på telefonens meddelelseslinje. Hvis der ikke er nogen meddelelser på meddelelseslinjen, kan enheden ikke modtage push-beskeder. (Du skal finde meddelelsesindstillingerne på din telefon).

2. Sørg for, at dit telefon kan læse push-beskeder på din telefon. Eenhedsoplysninger afhænger af, om oplysningerne kan læses på telefonens meddelelseslinje. Hvis der ikke er nogen meddelelser på meddelelseslinjen, kan enheden ikke modtage push-beskeder. (Du skal finde meddelelsesindstillingerne på din telefon).

3. Sørg for, at dit telefon kan læse push-beskeder på din telefon. Eenhedsoplysninger afhænger af, om oplysningerne kan læses på telefonens meddelelseslinje. Hvis der ikke er nogen meddelelser på meddelelseslinjen, kan enheden ikke modtage push-beskeder. (Du skal finde meddelelsesindstillingerne på din telefon).

**Advarsel:** Bemærk: Dette uret er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for et digitalt enhed klasse B i henhold til FCC reglerne. Disse grænser er designet til at give dig en rimelig beskyttelse mod skadelige interferens i en boligområde. Dette uret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis ikke installeret og brugt overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelige interferens i radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette uret forårsager skadelig interferens i din installation, eller det vandrer, eller det forårsager skadelig interferens i en boligområde. Dette uret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis ikke installeret og brugt overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette uret forårsager skadelig interferens i din installation, eller det vandrer, eller det forårsager skadelig interferens i en boligområde. Dette uret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis ikke installeret og brugt overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

**Advarsel:** Bemærk: Dette uret er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for et digitalt enhed klasse B i henhold til FCC reglerne. Disse grænser er designet til at give dig en rimelig beskyttelse mod skadelige interferens i en boligområde. Dette uret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis ikke installeret og brugt overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

### V-C Intelligenty zegarek PL Skrócona instrukcja obsługi

#### Pobieranie aplikacji

#### Pobierz i zainstaluj aplikację

#### Podłączenie zegarka

#### Przejd do "Urządzenie", kliknij "Dodaj urządzenie"

#### Kliknij swoje urządzenie na liście zeskanowanych urządzeń.

#### Połączenie zakończono

### ładowania i aktywacja zegarka

#### Instrukcja obsługi zegarka

#### Funkcje zegarka

- Połączenie bezprzewodowe
- Przypomnienie o wiadomości
- Tryb sportowy
- Zapis ćwiczeń
- Krokomierz
- Monitor snu

### Zdawa migawka

### Odzwierca muzyki

### Znajdz telefon komórkowy

### Pogoda

### Stopur

### Alarm

### Przypomnienie o wiadomości

### Zapis ćwiczeń

### Krokomierz

### Monitor snu

### Why can't the watch in a hot bath?

The temperature of the bath water is relatively high, and a lot of water vapor will be generated, and the water vapor is in the gas phase, and its molecular radius is small it's easy to penetrate through the gap of the device case. When the tempera ture dropt will condense into liquid water droplets again, which will easily cause a short circuit internal and damage the circuit board, and then damage the whole device.

### Uygulamy indirin yükleyin

### Saatini bağlaması

### "Chiz" a gidin, "Chiz Ekle" ye tıklayın

### Taranan cihazlar listenize hazırlanmış şekilde

### Başlamayı tamamlayın

### Uygulamy indirin yükleyin

### Saatini bağlaması

### "Chiz" a gidin, "Chiz Ekle" ye tıklayın

### Taranan cihazlar listenize hazırlanmış şekilde

### Başlamayı tamamlayın

### Why can't the watch in a hot bath?

The temperature of the bath water is relatively high, and a lot of water vapor will be generated, and the water vapor is in the gas phase, and its molecular radius is small it's easy to penetrate through the gap of the device case. When the tempera ture dropt will condense into liquid water droplets again, which will easily cause a short circuit internal and damage the circuit board, and then damage the whole device.

### İzle Özellikleri

- Kablosuz Çağrı
- Mesaj Hatırlatıcı
- Spor Modu
- Uyku Monitörü
- Her Zaman Ekran
- Çep telefonu bulma
- Alarm
- Hakkında
- Ayarlar
- Di

### V-C Slim horloge NL Korte handleiding voor gebruik

#### De APP downloaden

#### De APP downloaden en installeren

#### Het horloge aansluiten

#### Ga naar "APParaat", klik op "APParaat toevoegen"

#### Klik op de APParaat in de lijst met gescande Apparaten

#### Verbinding voltooid

### Why can't wear a watch in a hot bath?

The temperature of the bath water is relatively high, and a lot of water vapor will be generated, and the water vapor is in the gas phase, and its molecular radius is small it's easy to penetrate through the gap of the device case. When the tempera ture dropt will condense into liquid water droplets again, which will easily cause a short circuit internal and damage the circuit board, and then damage the whole device.

### Horlogefuncties

- Daadloos bellen
- Herinnering Bericht
- Sportmodus
- Slaapmonitor
- Afhijf in beeld
- De mobile telefoon vinden
- Info
- Instellingen
- Taal

